



<b>C</b>	Inbouwdiepte	= A + D + 453 + Paneeldikte	
<b>B</b>	Vrije bovenruimte	<b>L</b>	Hartmaat as
<b>P</b>	Deurblad gewicht		
<b>X</b>	Dagmaatbreedte		
<b>A</b>	Dagmaathoogte		

- Vrije ruimte voor ketting
- Benodigd montagevlak
- Vrije ruimte voor motor/ kabelbreuk beveiliging/ waterkering

A	Kabeltrommel			P	B	L
		As				
mm		Inch	mm	kg	mm	mm
≤ 3360	3102	1	Ø 121,6	≤ 295	510	A + 340
≤ 5500	3103	1	Ø 152,4	≤ 350	510	A + 340